

HABiol Color

Verarbeitungshinweis:

Vor Gebrauch gut schütteln!

1. Naturholzoberfläche mit Körnung 180 schleifen und entstauben.
2. Aufbringen von HABiol Color mit Pinsel, Schwamm, Becherpistole oder Lappen.
3. Kurze Zeit einwirken lassen, dann Überschuss abtragen.
4. Mindestens sechs Stunden trocknen lassen.
5. Zwischenschliff mit Körnung 360-450.
6. Auftragen von HABiol oder HABiol UV und Weiterverfahren wie bei einer normaler Imprägnierung mit HABiol.
7. Eine Zwischenlagerung von c. a. 4-6 Stunden vor dem Verpacken ist zu empfehlen.
9. Im Reparaturfalle ist es möglich randfrei nachzuarbeiten. Ein wenig Feingefühl ist dabei notwendig.

Nach ca. 10 Tagen sind ist das Produkt vollständig ausgehärtet und Fläche resistent gegen Eindringen von Feuchtigkeit.

ACHTUNG:

Verwendete Tücher nach Benutzen mit Pflegemittel gut trocknen lassen und nicht in nassem Zustand entsorgen, da bei ungünstigen Bedingungen durch die Oxydation von Leinölinhalten Selbstentzündung entstehen kann. Flammpunkt liegt bei 75 °.

Das Produkt enthält keine Gesundheitsgefährdenden Stoffe.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.